



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕКЦИОННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОРОТ STC DOORMASTER

Конструкция секционных противопожарных ворот STC DOORMASTER обеспечивает полную безопасность изделия в эксплуатации при соблюдении правил техники безопасности:

1. Перемещать ворота вручную допускается: за ручку, встроенную в корпус электропривод путём поступательного вращения.
2. При использовании ручных редукторов после прихода полотна ворот в конечное положение, допускается вращать ручку ручного подъёма, только в противоположном направлении.
3. При открывании и закрывании ворот вручную не прилагайте больших усилий, не пытайтесь двигать ворота резкими толчками, не подвергайте их ударам.
4. Въезд - выезд допускается только после того, как ворота остановились в крайнем верхнем положении. при этом убедитесь, что исключена возможность касания ворот транспортным средством.
5. При использовании электропривода не пытайтесь открыть или остановить ворота руками.
6. Не эксплуатируйте секционные противопожарные ворота с неправильно отрегулированным электроприводом.
7. В случае использования дистанционного управления электропривода ворот не активируйте брелок-передатчик вне зоны визуального наблюдения ворот.
8. Не оставляйте устройства управления воротами доступными для детей.
9. Никогда не проходите и не проезжайте под движущимися воротами.
10. Если человек или предмет, по каким-либо причинам, окажутся защемленными полотном ворот, немедленно подайте сигнал на открывание ворот либо воспользуйтесь механизмом разблокировки электропривода и поднимите ворота вручную.
11. Не пробуйте устанавливать дополнительное оборудование и аксессуары либо производить замену отдельных частей и узлов без консультации с производителем ворот или его уполномоченным представителем.
12. Изучите и соблюдайте правила периодического обслуживания ворот, изложенные в паспорте ворот.
13. Содержите механизмы ворот в чистоте, особое внимание обращайтесь на направляющие, петли и ролики.
14. Изучите и соблюдайте эксплуатационные руководства на электропривод и устройства управления.
15. В случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисную службу установщика